



## PASO 1



Disponga las vigas sobre los pilotes y utilice los colgadores SIMPSON para los encuentros perpendiculares.


## PASO 2



Incorpore un cordón Adhesivo sobre el ala de la viga LP I-Joists para fijar y eliminar el sonido que la madera emite.

Utilice un martillo para liberar la perforacion pre-picada que tiene la viga LP I-JOISTS


## PASO 3



Fijación perimetral a 15cm  
Fijación central a 30cm

Fije el tablero de piso TOP NOTCH 18mm de forma perpendicular al envigado como se indica en la imagen.

## PASO 4



Antes de finalizar la plataforma de piso verifique que las redes de instalación cuenten con los sellos adecuados.